

Camping Univerzální pěnový čistič

Camping Multischaumreiniger

POPIS

Všestranný pomocník při kempování pro efektivní a šetrné čištění všech běžných materiálů v interiéru i exteriéru. Díky svému vysoce účinnému aktivnímu složení bez námahy čistí hladké, lakované nebo fóliované povrchy, aniž by zanechával šmouhy nebo šmouhy. Díky dobře přilnavé pěně je ideální i pro aplikaci na svislé povrchy a odolné nečistoty.

VLASTNOSTI

- čistí bez šmouh vysoce účinnou aktivní pěnou
- univerzálně použitelný v interiéru i exteriéru při kempování, např. na kempingový nábytek atd.
- velmi dobře kompatibilní se všemi běžnými materiály
- bez obsahu silikonu

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv, oleje, rozpouštědlo
Forma	: kapalina, aerosol
Hnací plyn	: CO ₂
Zápach	: charakteristický
Barva / vzhled	: hnědá, čirá
Vydatnost (ocelový holý plech)	: 150 – 200 m ² /l
Viskozita při +40 °C	: 17 mm ² /s

OBLAST POUŽITÍ

Pro hladké, lakované a fóliované povrchy z hliníku, plastu, skla, sklolaminátu, polykarbonátu, nerezové oceli a gumy v interiéru i exteriéru.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Před použitím dózu dobře protřepat. 2. Čistič nastříkat na čištěný povrch ze vzdálenosti 20 – 30 cm a nechat pěnu krátce působit. 3. Poté setřít uvolněné nečistoty a povrch vyleštit Liqui Moly Utěrkou z mikrovláken (obj. č. 1651). Poznámka: U speciálních nátěrů si před použitím ověřit kompatibilitu čističe! Nenechat zaschnout a nepoužívat na horkých površích! Při skladování chránit před mrazem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml aerosolová dóza Obj. č. 21812 D

